


端子部拡大図



各端子の機能は左から順に、

- ①メーター入力（白+）・・・MX35-2の白線を接続する
- ②メーター入力（黒-）・・・MX35-2の黒線を接続する
- ③総積算パルス出力（P1）
- ④パルス出力共通グラウンド（COM）
- ⑤超過積算パルス出力（P2）
- ⑥DC12V~DC24V（+）・・・外部電源利用時に使用する
- ⑦DC12V~DC24V（-）・・・外部電源利用時に使用する
- ⑧FG
- ⑨電流出力（+）
- ⑩電流出力（-）

No	D1	D2	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

普通許容差 TOLERANCE ADS-C4-01-	尺度 SCALE	材質 MATERIAL									
投影法 PROJECTION	処理 TREATMENT										
承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN	年月日 DATE	番号 REV.	箇所 PLACE	訂正理由 REVISION RECORD	年月日 DATE	訂正者 SIGN.	型式 MODEL	個数 QTY.	
和田	小川	谷藤							TZ600		
				名称 NAME				図番 DRAWING NUMBER			
				超過流量積算計				FZ02-595A1			
				外觀図							