



1 2 3 4



端子部拡大図



各端子の機能は左から順に、

- ①メーター入力（白(+)）・・・MX35-2の白線を接続する
- ②メーター入力（黒(-)）・・・MX35-2の黒線を接続する
- ③総積算パルス出力（P1）
- ④パルス出力共通グラウンド（COM）
- ⑤超過積算パルス出力（P2）・・・使用しない
- ⑥DC12V～DC24V（+）・・・外部電源利用時に使用する
- ⑦DC12V～DC24V（-）・・・外部電源利用時に使用する
- ⑧FG
- ⑨電流出力（+）
- ⑩電流出力（-）

（注）AGV450～800mmを接続する場合、X10シールを貼る。

No	D1	D2	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

普通許容差 TOLERANCE ADS C4-01-	尺度 SCALE	材質 MATERIAL							
投影法 PROJECTION	処理 TREATMENT								
承認 APPROVED	原津	照査 CHECKED	小川	製図 DRAWN	谷藤	年月日 DATE			
						番号 REV.	箇所 PLACE	訂正理由 REVISION RECORD	年月日 DATE
									訂正者 SIGN.
									型式 MODEL
									個数 QTY.
									TZ601
									図番 DRAWING NUMBER
									FZ02-596B0

CADファイル名: